

## **NÁVOD NA STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBU**

Vážení zákazníci, aby Vám výrobok, ktorý ste si zakúpili, slúžil čo najdlhšie, pozorne si prosím prečítajte tento návod na ošetrovanie a údržbu.

### **Záručný list**

Faktúra/dodací list/pokladničný doklad, ktorý ste obdržali, slúži zároveň ako záručný list pre prípad reklamácie.

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby produktu. Na výrobok sa vzťahuje bežná záručná doba v dĺžke 24 mesiacov. Ak je výrobok zakúpený kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, poskytujeme záručnú dobu v dĺžke 3 mesiace. Na použitý tovar poskytujeme skrátenú záručnú dobu 12 mesiacov.

### **Tento návod obsahuje:**

- návod na starostlivosť a údržbu čalúneného nábytku, stoličiek a postelí,
- návod na starostlivosť a údržbu doskového nábytku bez čalúnenia,
- návod na starostlivosť a údržbu záhradného nábytku, záhradných doplnkov a závesných kresiel,
- návod na starostlivosť a údržbu vianočných stromčekov, LED vianočných stromčekov, vianočných svetielok a elektrických vianočných dekorácií.

## **ČALÚNENÝ NÁBYTOK, STOLIČKY A POSTELE**

Výrobok, ktorý ste si zakúpili nie je určený na vonkajšie použitie. Je určený do obytných priestorov. Nábytok nie je určený na použitie vo vlhkom prostredí, vystavenie vlhkosti môže viesť k vzniku nežiaducich plesní alebo k nezvratnému poškodeniu drevených častí. Nábytok nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, ktoré môže zapríčiniť vyblednutie farby.

### **Záruka**

Výrobok je určený na domáce použitie. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie, poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, údržbou alebo montážou, a vystavením slnečnému žiareniu, preto dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode na údržbu a montážnom návode. Odporúčame odbornú montáž. Nábytok používajte v súlade s jeho určením a v priestoroch s vlhkosťou 45-55%. Okolo výrobku je potrebné zabezpečiť prúdenie vzduchu, preto je nutné, aby bol umiestnený minimálne 30 cm od steny.

Rozmery uvádzané u čalúneného nábytku môžu mať výrobnú toleranciu v zmysle platných noriem, ktorá nie je dôvodom k reklamáci.

Časti sedacej súpravy môžu mať odlišnú tvrdosť sedu. Tento jav je podmienený konštrukciou jednotlivých dielov výrobku a ich rozmermi.

V závislosti od konkrétnych poťahových látok sa môže v oblasti švov objaviť nariasenie. Toto nariasenie nie je dôvodom k reklamáci.

Zvlnenie poťahu je odtlačok po sedení spôsobený hmotnosťou sediaceho človeka a jeho telesnou teplotou. Prípustné sú vlny do 2 cm. Aby ste aspoň čiastočne predišli zvlnieniu, po každom použití sedačku vyhlad'ajte rukou. Na poťahu sa vplyvom používania môžu vytvoriť lesklé miesta, spôsobené orientáciou vlasu poťahovej látky. Ich vznik nie je dôvodom pre reklamáciu.

Ak sa odchýlky farieb a štruktúr pohybujú v rozpätí prípustnom technickými normami, nejedná sa o vadu.

Nábytok je potrebné využívať rovnomerne po celej ploche, v opačnom prípade bude vplyvom používania viditeľný rozdiel medzi jednotlivými dielmi. Prevedenie s ležérnym čalúnením nemá poťah spojený s výplňou, časom sa preto môže stať, že sa „usedí“. V uvedených prípadoch sa jedná o bežné opotrebenie a nie je dôvodom k reklamáci.

Gul'ôčkové výplne v sedacích vakoch vplyvom záťaže postupne mierne zmenia tvar a je potrebné výplň doplniť. Jedná sa o prirodzenú vlastnosť materiálu.

Ak bol k výrobku priložený montážny návod, pre urýchlenie vybavenia Vašej reklamácie na ňom odporúčame vyznačiť poškodenie/chýbajúci diel a priložiť ho k faktúre. Taktiež odporúčame odfoťiť identifikačné štítky výrobku/balenia a ich zachovanie pre potreby urýchlenia priebehu potenciálneho reklamačného konania.

Záruka sa okrem uvedených nevzťahuje ani na vady spôsobené:

- nadmerným zaťažovaním výrobku, alebo nevhodným typom zaťaženia (napr. skákaním),
- zaťažením častí, ktoré nie sú určené na sedenie,
- nesprávnym umiestnením výrobku,
- neodborným zásahom do konštrukcie výrobku,
- akýmkoľvek iným zásahom kupujúceho do výrobku, ktorý nie je v súlade s týmto návodom na používanie alebo montážnym návodom.

## **Montáž**

Montáž vykonávajte podľa priloženého návodu. Ak nie je v montážnom návode uvedené inak, používajte ručný skrutkovač. Obal výrobku otvárajte opatrne, bez použitia ostrých predmetov. Aby ste predišli poškodeniu, zostavujte nábytok na mäkkom a vodorovnom povrchu (napr. na koberci, v prípade potreby použite kartónový obal výrobku). Pred zahájením montáže skontrolujte jednotlivé diely výrobku. Ak v priebehu montáže narazíte na vadu, nepokračujte v montáži a kontaktujte naše reklamačné oddelenie. Nábytok pri presúvaní netlačte po podlahe, vždy ho nadvihnite za spodnú základňu a premiestnite na potrebné miesto.

## **Vrzcianie nábytku**

Vrzcianie nábytku je vo väčšine prípadov prirodzený jav spôsobený vonkajšími faktormi, napríklad nesprávnou montážou, sklonom alebo materiálom povrchu, na ktorom je nábytok položený. Pri posteliach nemusí byť Vami zvolený rošt vhodný do daného typu postele. Príliš suchý vzduch má taktiež vplyv na vrzcianie nábytku. Spomenuté javy nie sú vadami materiálu ani výrobnými vadami.

## **Bezpečnostné upozornenia**

V prípade výskytu vady výrobok okamžite prestaňte používať.

Výrobok používajte výlučne na vodorovnom podklade. Zabezpečte, aby mal výrobok pri používaní za každých okolností všetky nohy na podlahe. Nerovnomerné zaťaženie nôh môže viesť k poškodeniu. Ak je výrobok umiestnený na drevenú alebo plávajúcu podlahu, podložte kontaktné plochy filcovými podložkami pod nábytok, inak môže dôjsť k poškodeniu podlahy. Podložky pravidelne kontrolujte. Výrobok nevystavujte vysokým teplotám, ani otvorenému ohňu, neumiestňujte v blízkosti priamych zdrojov tepla, v opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru, starnutiu alebo poškodeniu materiálu čalúnenia. Je potrebné, aby bol umiestnený minimálne 30 cm od radiátora a 50 cm od krbu. Ak je výrobok určený na sedenie, uvedená nosnosť je na 1 sedadlo. V prípade postelí je nosnosť uvedená na 1 lôžko. Výrobok nie je určený na státie ani skákanie, a to ani u osôb, ktorých váha

nedosahuje uvedenú nosnosť. Preťažovanie výrobku spôsobené skákaním a státím môže spôsobiť poškodenie konštrukcie.

Rozkladacie pohovky, kreslá a sedačky sú určené len na príležitostné spanie, neodporúčame ich na tento účel dlhodobo používať, pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak. Operadlá a laktové opierky nie sú určené na sedenie, hrozí poškodenie konštrukcie a prevrátenie výrobku.

Nevkladajte ruky do pohyblivých častí.

Ak ide o výrobok dodaný v demonte, je potrebné dotiahnuť skrutky do 2-3 týždňov od montáže, v závislosti od frekvencie používania výrobku. Aby ste zabezpečili bezpečné dlhodobé používanie výrobku, je potrebné tento postup opakovať každé 4 mesiace, v prípade potreby aj častejšie. Skrutky dotahujte jemne, pri hrubom zaobchádzaní môže dôjsť k mechanickému poškodeniu.

## **Čistenie a údržba**

Akémkoľvek čistenie a ošetrovanie výrobku, ktoré nie je uvedené v tomto návode na ošetrovanie a údržbu, je na vlastnú zodpovednosť zákazníka. Použitím nevhodných prípravkov môže dôjsť k poškodeniu materiálu.

Zafarbenie poťahovej látky spôsobené iným farebne nestálym textilným materiálom (napr. modrými ríflami), sa zvyčajne nedá odstrániť a nie je dôvodom k reklamácii.

### **Výrobky vo vyhotovení látky**

Povrchový prach odstraňujte vysávačom s kefkovým nástavcom a používajte vysávač s nízkym výkonom. Nábytok nevyklepávajte.

Poťahovú látku chráňte pred zašpinením. V prípade, že vznikne flák, ihneď ho odstráňte bielou, jemne navlhčenou handričkou. Postupujte od okrajov ku stredu, inak sa môže škvrna rozšíriť. Dbajte na to, aby nedošlo k premočeniu a výrobok nechajte dokonale vyschnúť. Na sušenie nepoužívajte tepelné zdroje. V prípade potreby čistite pomocou bielej utierky navlhčenej v jemnom roztoku z vody a pH neutrálneho mydla a vytrite dosucha. Na čalúnený nábytok nepoužívajte bielicidlo ani rozpúšťadlá (napr. acetón, lieh, riedidlo, benzín). Nečistite parou.

Látku nevystavujte ostrým a drsným predmetom (napr. zipsom, sponám). Chráňte pred domácimi zvieratami. Žmolky vznikajú mechanickým pôsobením a nie sú výrobou chybou ani chybou materiálu.

### **Výrobky vo vyhotovení umelá koža**

Povrchový prach odstraňujte vysávačom s kefkovým nástavcom a používajte vysávač s nízkym výkonom. Nábytok nevyklepávajte.

Poťahovú látku chráňte pred zašpinením. Menšie znečistenia odstráňte bielou, jemne navlhčenou handričkou. Väčšie znečistenia vyčistite pomocou bielej utierky navlhčenej v jemnom roztoku z vody a pH neutrálneho mydla. Výrobky z umelej kože sú citlivé na mechanické poškodenie ostrými alebo drsnými predmetmi. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Nepoužívajte bielicidlo ani rozpúšťadlá (napr. acetón, lieh, riedidlo, benzín). Nežehlite.

### **Výrobky vo vyhotovení pravá koža**

Prírodnú kožu je potrebné vo zvýšenej miere chrániť pred slnečným žiarením a príliš vysokou teplotou. V prípade suchého vzduchu použite zvlhčovač vzduchu, inak hrozí popraskanie kože.

Na čistenie nepoužívajte agresívne chemické prostriedky. V prípade vylitia tekutiny ihneď utrite savou utierkou dosucha. Kožený poťah je potrebné chrániť pred zašpinením.

Nepoužívajte krémy na obuv. Nábytok z prírodnej kože má svoj špecifický pach, ktorý nie je vadou výrobku.

Drobné znečistenia odstráňte pomocou bielej utierky navlhčenej v jemnom roztoku z vody a pH neutrálneho mydla. Nepoužívajte chlórovanú vodu.

Kožu nevystavujte ostrým a drsným predmetom (napr. zipsom, sponám).

Koža je prírodný materiál a jednotlivé kusy, ich štruktúra sa môžu vzájomne líšiť a v takom prípade sa nejedná o výrobnú vadu, ani vadu materiálu.

### **Drevené časti**

Drevo je prírodný materiál, jednotlivé kusy sa preto môžu mierne líšiť vzorom a odtieňom. Tieto odlišnosti nie sú dôvodom k reklamácii.

Znečistené plochy zbavíme povrchového prachu pomocou vysávača s kefkovým nástavcom, alebo mäkkou kefkou. Iné znečistenie najlepšie odstránime pomocou navlhčenej bielej utierky s jemným saponátom. Na čistenie nepoužívajte bielicidlo, agresívne čistiace prostriedky, ani rozpúšťadlá (napr. acetón, lieh, riedidlo, benzín). Vyliate tekutiny okamžite utrite savou utierkou dosucha.

### **Kovové a plastové časti**

Utierajte mäkkou navlhčenou handričkou a vytrite dosucha, nepritláčajte, nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, inak môže dôjsť k strate lesku alebo poškodeniu povrchovej úpravy. Na čistenie nepoužívajte ostré predmety, ani rozpúšťadlá (acetón, lieh, benzín, riedidlo).

## **DOSKOVÝ NÁBYTOK BEZ ČALÚNENIA**

Výrobok, ktorý ste si zakúpili nie je určený na vonkajšie použitie. Je určený do obytných priestorov. Nábytok nie je určený na použitie vo vlhkom prostredí, vystavenie vlhkosti môže viesť k vzniku nežiaducich plesní alebo k nezvratnému poškodeniu drevených častí. Nábytok nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, ktoré môže zapríčiniť vyblednutie farby.

### **Záruka**

Výrobok je určený na domáce použitie. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie, poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, údržbou alebo montážou, a vystavením slnečnému žiareniu, preto dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode na údržbu a montážnom návode. Odporúčame odbornú montáž. Nábytok používajte v súlade s jeho určením a v priestoroch s vlhkosťou 45-55%.

Nevystavujte plochu nábytku horúcim veciam, mastným veciam, alebo priamemu styku s tekutinami, inak môže dôjsť k jeho neodstrániteľnému poškodeniu. Záruka sa na takéto poškodenia nevzťahuje. Nábytok je potrebné využívať rovnomerne po celej ploche, v opačnom prípade bude vplyvom používania viditeľný rozdiel medzi jednotlivými dielmi.

Ak bol k výrobku priložený montážny návod, pre urýchlenie vybavenia Vašej reklamácie na ňom odporúčame vyznačiť poškodenie/chýbajúci diel a priložiť ho k faktúre. Taktiež odporúčame odfoťiť identifikačné štítky výrobku/balenia a ich zachovanie pre potreby urýchlenia priebehu potenciálneho reklamačného konania.

Záruka sa okrem uvedených nevzťahuje ani na vady spôsobené:

- nadmerným zaťažovaním výrobku, alebo nevhodným typom zaťaženia,
- prekročením prípustnej nosnosti výrobku,
- nerovnomerným zaťažením jednotlivých častí,
- nesprávnym umiestnením výrobku,
- neodborným zásahom do konštrukcie výrobku,

- akýmkol'vek iným zásahom kupujúceho do výrobku, ktorý nie je v súlade s týmto návodom na používanie alebo montážnym návodom.

## **Montáž**

Montáž vykonávajte podľa priloženého návodu. Ak nie je v montážnom návode uvedené inak, používajte ručný skrutkovač. Obal výrobku otvárajte opatrne, bez použitia ostrých predmetov. Aby ste predišli poškodeniu, zostavujte nábytok na mäkkom a vodorovnom povrchu (napr. na koberci, v prípade potreby použite kartónový obal výrobku). Pred zahájením montáže skontrolujte jednotlivé diely výrobku. Nábytok pri presúvaní netlačte po podlahe, vždy ho nadvihnite za spodnú základňu a premiestnite na potrebné miesto.

**Dôležité upozornenie:** nábytok vždy zaistite proti prevráteniu.

## **Vrzcianie nábytku**

Vrzcianie nábytku je vo väčšine prípadov prirodzený jav spôsobený vonkajšími faktormi, napríklad nesprávnou montážou, sklonom alebo materiálom povrchu, na ktorom je nábytok položený. Pri posteliach nemusí byť Vami zvolený rošt vhodný do daného typu postele. Príliš suchý vzduch má taktiež vplyv na vrzcianie nábytku. Spomenuté javy nie sú vadami materiálu ani výrobnými vadami.

## **Bezpečnostné upozornenia**

V prípade výskytu vady výrobok okamžite prestaňte používať.

Výrobok používajte výlučne na rovnom podklade. Zabezpečte, aby mal výrobok pri používaní za každých okolností všetky nohy na podlahe. Nerovnomerné zaťaženie nôh môže viesť k poškodeniu. Ak je výrobok umiestnený na drevenú alebo plávajúcu podlahu, podložte kontaktné plochy filcovými podložkami pod nábytok, inak môže dôjsť k poškodeniu podlahy. Podložky pravidelne kontrolujte. Výrobok nevystavujte vysokým teplotám, ani otvorenému ohňu, neumiestňujte v blízkosti priamych zdrojov tepla, v opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru, starnutiu alebo poškodeniu materiálu. Je potrebné, aby bol umiestnený minimálne 30 cm od radiátora a 50 cm od krbu.

Výrobok nie je určený na státie ani skákanie, a to ani u osôb, ktorých váha nedosahuje uvedenú nosnosť. Preťažovanie výrobku spôsobené skákaním a stáťím môže spôsobiť poškodenie konštrukcie. Nevkladajte ruky do pohyblivých častí.

Ak ide o výrobok dodaný v demonte, je potrebné dotiahnuť skrutky do 2-3 týždňov od montáže, v závislosti od frekvencie používania výrobku. Aby ste zabezpečili bezpečné dlhodobé používanie výrobku, je potrebné tento postup opakovať každé 4 mesiace, v prípade potreby aj častejšie. Skrutky dotahujte jemne, pri hrubom zaobchádzaní môže dôjsť k mechanickému poškodeniu.

## **Čistenie a údržba**

Akékoľvek čistenie a ošetrovanie výrobku, ktoré nie je uvedené v tomto návode na ošetrovanie a údržbu, je na vlastnú zodpovednosť zákazníka. Použitím nevhodných prípravkov môže dôjsť k poškodeniu materiálu.

Neukladajte na výrobok horúce, drsné predmety.

## **Laminovaná alebo fóliovaná drevotrieska**

Čistite mäkkou navlhčenou utierkou a vytrite dosucha, v opačnom prípade by mohlo pri pretrvávajúcej vlhkosti dôjsť k poškodeniu materiálu. Nepritláčajte. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, ani prostriedky na báze alkoholu. Na čistenie nepoužívajte ostré predmety, ani rozpúšťadlá (acetón, lieh, benzín, riedidlo). Vyliate tekutiny okamžite utrite savou utierkou dosucha.

Kuchynské linky, ktoré sú vyrábané v kombinácii MDF a drevotrieska môžu mať mierne odlišný odtieň na korpuse a dvierkach. Výrobný proces týchto komponentov je odlišný, nie je preto možné zabezpečiť presnú farebnú zhodu a nejedná sa o výrobnú vadu ani vadu materiálu.

### **Drevo (masív, dyha)**

Drevo je prírodný materiál, jednotlivé kusy sa preto môžu mierne líšiť vzorom a odtieňom. Tieto odlišnosti nie sú dôvodom k reklamácii.

Na odstraňovanie prachu používajte mäkkú suchú, alebo jemne navlhčenú handričku. Pri väčšom znečistení použite jemný, pH neutrálny mydlový roztok. Pri čistení netlačte na plochu. Vytrite dosucha. Vyliate tekutiny okamžite utrite savou utierkou.

### **Sklo**

Čistite mäkkou utierkou namočenou v liehovom čistiacom prostriedku určenom na sklo. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, inak môže dôjsť k poškriabaniu. Nepreťažujte.

### **Kovové a plastové časti**

Utierajte mäkkou navlhčenou handričkou a vytrite dosucha, neprítlačajte, nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, inak môže dôjsť k strate lesku alebo poškodeniu povrchovej úpravy. Na čistenie nepoužívajte ostré predmety, ani rozpúšťadlá (acetón, lieh, benzín, riedidlo).

### **Prútené koše**

Prútené koše s textilnou výstielkou alebo bez nej vyčistíte jemným vyklepaním. Nenamáčajte a nevystavujte nadmernej vlhkosti.

## **ZÁHRADNÝ NÁBYTOK, ZÁHRADNÉ DOPLNKY A ZÁVESNÉ KRESLÁ**

Výrobok, ktorý ste si zakúpili je určený na vonkajšie použitie. Nábytok nie je určený na použitie vo vlhkom prostredí, vystavenie vlhkosti môže viesť k vzniku nežiaducich plesní alebo k nezvratnému poškodeniu jeho častí.

### **Záruka**

Výrobok je určený na domáce použitie. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie, poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, údržbou alebo montážou, a vystavením slnečnému žiareniu, preto dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode na údržbu a montážnom návode. Odporúčame odbornú montáž. Nábytok používajte v súlade s jeho určením. Okolo výrobku je potrebné zabezpečiť prúdenie vzduchu, preto je nutné, aby bol umiestnený minimálne 30 cm od steny. Nábytok z polyratanu alebo plastu nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

Nábytok je potrebné využívať rovnomerne po celej ploche, v opačnom prípade bude vplyvom používania viditeľný rozdiel medzi jednotlivými časťami.

Gul'ôčkové výplne v sedacích vakoch vplyvom záťaže postupne mierne zmenia tvar a je potrebné výplň doplniť. Jedná sa o prirodzenú vlastnosť materiálu.

Ak bol k výrobku priložený montážny návod, pre urýchlenie vybavenia Vašej reklamácie na ňom odporúčame vyznačiť poškodenie/chýbajúci diel a priložiť ho k faktúre. Taktiež odporúčame odfotiť identifikačné štítky výrobku/balenia a ich zachovanie pre potreby urýchlenia priebehu potenciálneho reklamačného konania.

Záruka sa okrem uvedených nevzťahuje ani na vady spôsobené:

- nadmerným zaťažovaním výrobku, alebo nevhodným typom zaťaženia (napr. skákaním),
- zaťažením častí, ktoré nie sú určené na sedenie,
- nesprávnym umiestnením a skladovaním výrobku,
- neodborným zásahom do konštrukcie výrobku,
- akýmkoľvek iným zásahom kupujúceho do výrobku, ktorý nie je v súlade s týmto návodom na používanie alebo montážnym návodom.

## **Montáž**

Montáž vykonávajte podľa priloženého návodu. Ak nie je v montážnom návode uvedené inak, používajte ručný skrutkovač. Obal výrobku otvárajte opatrne, bez použitia ostrých predmetov. Aby ste predišli poškodeniu, zostavujte nábytok na mäkkom a vodorovnom povrchu (napr. na koberci, v prípade potreby použite kartónový obal výrobku). Pred zahájením montáže skontrolujte jednotlivé diely výrobku. Ak v priebehu montáže narazíte na vadu, nepokračujte v montáži a kontaktujte naše reklamačné oddelenie. Nábytok pri presúvaní netlačte po podlahe, vždy ho nadvihnite za spodnú základňu a premiestnite na potrebné miesto.

## **Vrzcianie nábytku**

Vrzcianie nábytku je vo väčšine prípadov prirodzený jav spôsobený vonkajšími faktormi, napríklad nesprávnou montážou, sklonom alebo materiálom povrchu, na ktorom je nábytok položený. Príliš suchý vzduch má taktiež vplyv na vrzcianie nábytku. Spomenuté javy nie sú vadami materiálu ani výrobnými vadami.

## **Bezpečnostné upozornenia**

V prípade výskytu vady výrobok okamžite prestaňte používať.

Výrobok používajte výlučne na vodorovnom podklade. Zabezpečte, aby mal výrobok pri používaní za každých okolností všetky nohy na podlahe. Nerovnomerné zaťaženie nôh môže viesť k poškodeniu. Ak je výrobok umiestnený na drevenú alebo plávajúcu podlahu, podložte kontaktné plochy filcovými podložkami pod nábytok, inak môže dôjsť k poškodeniu podlahy. Podložky pravidelne kontrolujte. Výrobok nevystavujte vysokým teplotám, ani otvorenému ohňu, neumiestňujte v blízkosti priamych zdrojov tepla, v opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru, starnutiu alebo poškodeniu materiálu. Je potrebné, aby bol od tepelného zdroja vzdialený minimálne 50 cm, od otvoreného ohňa minimálne 1 meter.

Ak je výrobok určený na sedenie, uvedená nosnosť je na 1 sedadlo. Výrobok nie je určený na státie ani skákanie, a to ani u osôb, ktorých váha nedosahuje uvedenú nosnosť. Preťažovanie výrobku spôsobené skákaním a státím môže spôsobiť poškodenie konštrukcie.

Operadlá a lakťové opierky nie sú určené na sedenie, hrozí poškodenie konštrukcie a prevrátenie výrobku.

Nevkladajte ruky do pohyblivých častí.

Ak ide o výrobok dodaný v demonte, je potrebné dotiahnuť skrutky do 2-3 týždňov od montáže, v závislosti od frekvencie používania výrobku. Aby ste zabezpečili bezpečné dlhodobé používanie výrobku, je potrebné tento postup opakovať každé 4 mesiace, v prípade potreby aj častejšie. Skrutky dotahujte jemne, pri hrubom zaobchádzaní môže dôjsť k mechanickému poškodeniu.

## **Čistenie, údržba a skladovanie**

Akékoľvek čistenie a ošetrovanie výrobku, ktoré nie je uvedené v tomto návode na ošetrovanie a údržbu, je na vlastnú zodpovednosť zákazníka. Použitím nevhodných prípravkov môže dôjsť k poškodeniu materiálu.

Zafarbenie poťahovej látky spôsobené iným farebne nestálym textilným materiálom (napr. modrými ríflami), sa zvyčajne nedá odstrániť a nie je dôvodom k reklamáci.

### **Poťahy a vankúše**

Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani UV žiareniu.

Nevystavujte vlhkosti a vode, skladujte v suchej a teplej miestnosti s dobrým prúdením vzduchu, inak môže dôjsť k vzniku plesní. Pravidelne vetrajte a zabezpečte prúdenie vzduchu okolo vankúšov.

Nevystavujte mrazom.

V prípade znečistenia použite mäkkú bielu utierku navlhčenú v roztoku vody a pH neutrálneho mydla.

Nechajte uschnúť. Nesušte v sušičke. Znečistenie prachom odstráňte pomocou vysávača s nízkym výkonom alebo kefkou s jemnými štetinami.

Nevystavujte ostrým a drsným predmetom (napr. zipsom, sponám).

### **Nábytok a záhradné doplnky z polyratanu**

Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani UV žiareniu. Nevystavujte dlhodobo teplotám nad 35 °C a pod 10 °C. Vystavenie mrazu môže viesť k poškodeniu materiálu. V prípade nepriaznivého počasia výrobok nechajte vyschnúť a prikryte ochrannou plachtou. Plachtu umiestnite tak, aby sa na nej nehromadila voda. Zabezpečte prúdenie vzduchu. Nábytok prezimujte v suchom interiéri.

Znečistenie vyčistite mäkkou utierkou namočenou v roztoku jemného saponátu. Znečistenie prachom odstráňte pomocou vysávača s nízkym výkonom alebo kefkou s jemnými štetinami. Na čistenie nepoužívajte ostré predmety, ani rozpúšťadlá (acetón, lieh, benzín, riedidlo). Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

Nevystavujte ostrým a drsným predmetom (napr. zipsom, sponám).

### **Kovový nábytok a záhradné doplnky**

Chráňte pred dažďom, vlhkosťou a UV žiarením. V prípade nepriaznivého počasia prikryte ochrannou plachtou. Nábytok prezimujte v suchom prostredí v interiéri. Kovové profily sú ošetrované z vonkajšej strany, nevystavujte preto nábytok nevystavujte vlhkému prostrediu. Pred začiatkom sezóny ošetríte antikoroziným prípravkom v spreji.

V prípade znečistenia použite navlhčenú mäkkú bielu utierku, nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, inak môže dôjsť k strate lesku alebo poškodeniu povrchovej úpravy. Znečistenie prachom odstráňte pomocou vysávača s nízkym výkonom alebo kefkou s jemnými štetinami. Na čistenie nepoužívajte ostré predmety, ani rozpúšťadlá (acetón, lieh, benzín, riedidlo).

Nevystavujte ostrým a drsným predmetom (napr. zipsom, sponám), inak môže dôjsť ku korózii.

### **Drevený nábytok a záhradné doplnky**

Drevený nábytok vyžaduje zvýšenú starostlivosť a pravidelnú údržbu. Pred prvým použitím ošetríte olejom na nábytok. Pred ošetrením nábytok dôkladne očistite od prachu suchou utierkou.

Neošetrujte nábytok, pokiaľ je vlhký, môže dôjsť k vzniku plesní.

Ošetrovanie olejom je potrebné pravidelne, aspoň každých 6 mesiacov opakovať, v opačnom prípade dôjde k oslabeniu materiálu alebo k vzniku hlbokých prasklín, a k napadnutiu plesňami a hubami.

Prezimujte v suchej teplej miestnosti s dostatočným prúdením vzduchu. Chráňte pred tepelnými výkyvmi, dažďom a snehom.



Drevo je prírodný materiál, jednotlivé kusy sa preto môžu mierne líšiť vzorom, odtieňom a štruktúrou. Tieto odlišnosti nie sú dôvodom k reklamácii. Vplyvom poveternostných podmienok a počasia postupne dochádza k zmene farby dreva. Pravidelnou starostlivosťou môžete týmto zmenám predchádzať.

Nevystavujte ostrým a drsným predmetom (napr. zipsom, sponám), inak dôjde k vzniku rýh. Čistite mäkkou bielou navlhčenou utierkou.

### **Plastový nábytok a záhradné doplnky**

Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani UV žiareniu. Vystavenie mrazu alebo slnku môže viesť k poškodeniu alebo oslabeniu materiálu. Nevystavujte dlhodobo teplotám nad 35 °C a pod 10 °C.

Vplyvom poveternostných a svetelných podmienok môže dôjsť k postupnej zmene farby. V prípade nepriaznivého počasia prikryte ochrannou plachtou. Nábytok prezimujte v interiéri.

Chráňte pred znečistením. Plast prirodzene obsahuje jemné póry, v ktorých sa znečistenie usadzuje.

Znečistenie vyčistite mäkkou utierkou namočenou v roztoku jemného saponátu. Na čistenie nepoužívajte ostré predmety, ani rozpúšťadlá (acetón, lieh, benzín, riedidlo).

Nevystavujte ostrým a drsným predmetom (napr. zipsom, sponám).

### **Sklenené časti**

Nevystavujte mrazu ani prudkým teplotným zmenám.

Čistite mäkkou utierkou namočenou v liehovom čistiacom prostriedku určenom na sklo. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, inak môže dôjsť k poškriabaniu.

Neukladajte na sklenené plochy horúce, drsné predmety. Nepreťažujte.

Nevystavujte ostrým a drsným predmetom.

### **Lanový výplet**

Nevystavujte vlhkosti, vode alebo UV žiareniu. Skladujte v suchej a teplej miestnosti s dobrým prúdením vzduchu, inak môže dôjsť k vzniku plesní.

Znečistenie prachom odstráňte pomocou vysávača s nízkym výkonom alebo kefkou s jemnými štetinami. Na čistenie nepoužívajte ostré predmety, ani rozpúšťadlá (acetón, lieh, benzín, riedidlo).

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Nevystavujte ostrým a drsným predmetom (napr. zipsom, sponám).

## **VIANOČNÉ STROMČEKY, LED VIANOČNÉ STROMČEKY, VIANOČNÉ SVETIELKA ELEKTRICKÉ VIANOČNÉ DEKORÁCIE**

Výrobok, ktorý ste si zakúpili je určený výlučne na vnútorné použitie. Nie je určený na použitie vo vlhkom prostredí.

### **Záruka**

Výrobok je určený na domáce použitie. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie, poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, údržbou alebo montážou, preto dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode na údržbu a montážnom návode.

Ak bol k výrobku priložený montážny návod, pre urýchlenie vybavenia Vašej reklamácie na ňom odporúčame vyznačiť poškodenie/chýbajúci diel a priložiť ho k faktúre. Taktiež odporúčame odfoťiť identifikačné štítky výrobku/balenia a ich zachovanie pre potreby urýchlenia priebehu potenciálneho reklamačného konania.

## **Montáž**

Montáž vykonávajte podľa priloženého návodu. Obal výrobku otvárajte opatrne, bez použitia ostrých predmetov. Aby ste predišli poškodeniu, zostavujte výrobok na mäkkom a vodorovnom povrchu (napr. na koberci, v prípade potreby použite kartónový obal výrobku). Vianočné stromčeky musia byť postavené kolmo k podlahe, inak hrozí prevrátenie. Pred zahájením montáže skontrolujte jednotlivé diely výrobku. Ak v priebehu montáže narazíte na vadu, nepokračujte v montáži a kontaktujte naše reklamačné oddelenie. Výrobok pri presúvaní netlačte po podlahe, vždy ho nadvihnite a premiestnite na potrebné miesto. Montáž/manipuláciu s výrobkom vykonávajte len vtedy, keď je výrobok odpojený od siete.

## **Bezpečnostné upozornenia**

V prípade vady výrobok okamžite prestaňte používať.

Výrobok nepoužívajte v exteriéri, je určený výlučne na vnútorné použitie. Zabráňte kontaktu s vodou a vlhkosťou. Výrobok neumiestňujte priamo na drevenú alebo plávajúcu podlahu, inak môže dôjsť k poškriabaniu podlahovej plochy.

Výrobok nevystavujte prudkým teplotným zmenám, ani teplotám nad 35 °C a pod 10 °C. Nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa. Výrobok vždy umiestnite minimálne 30 cm od tepelného zdroja a 1 m od krbu.

V prípade vianočných stromčekov/LED vianočných stromčekov dbajte, aby boli ozdoby umiestnené rovnomerne, inak môže dôjsť k prevráteniu. Pred pripojením k napájaciemu zdroju vyberte vždy výrobok z obalu. Používajte výlučne sieťový zdroj dodaný s výrobkom.

Izoláciu káblov chráňte pred poškodením. V prípade, že má výrobok poškodenú izoláciu káblov, nezapájajte ho do siete. Na káble neumiestňujte a nevešajte žiadne predmety. Výrobok nezakrývajte žiadnymi predmetmi. Výrobok obsahuje LED diódy, ktoré sa nedajú vymeniť.

Svetelné reťaze neprepájajte s inými druhmi výrobkov. Ak výrobok nepoužívate, odpojte ho zo siete. Zabráňte prístupu detí k výrobku. Výrobok počas Vašej neprítomnosti nenechávajte zapojený v sieti.

## **Čistenie, údržba a skladovanie**

Akémkoľvek čistenie a skladovanie výrobku, ktoré nie je uvedené v tomto návode, je na vlastnú zodpovednosť zákazníka. Nevhodným čistením elektrických spotrebičov sa vystavujete bezpečnostnému riziku.

Stromčeky mimo sezóny uskladnite tak, aby boli chránené pred prachom, vodou a vlhkosťou.

Nevysávajte. Nepoužívajte na čistenie vodu. Nevystavujte rozpúšťadlám (acetón, lieh, benzín, riedidlo), ani ostrým predmetom.