

NÁVOD NA POUŽITIE - Qenny Typ 4 (AT16275)

Pre bezpečné používanie

- 1 Používať výhradne iba v interiéri.
- 2 Držte lampu mimo dosahu vody!
- 3 Pred inštaláciou, údržbou alebo opravou zariadenia, odpojte zariadenie vždy z elektrického prúdu.
- 4 Pozor! Uistite sa, že kábel nie je poškodený pred inštaláciou.
- 5 Externý flexibilný kábel nie je vymeniteľný. Ak je kábel poškodený, lampička sa nesmie používať.
- 6 Odporúčame aby elektronické zapojenie mala na starosti certifikovaná osoba.
- 7 Výrobca/predajca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním.
- 8 Nepokladajte lampu na mokré alebo elektro-vodiace miesta.
- 9 Trieda ochrany II. Táto lampička je izolovaná a nemože byť zapojená do uzemňovacej svorky.
- 10 240V/60Hz nemože byť prekročené.

Vždy majte na myslí technický popis zariadenia a vždy overte značky uvedené na štítku.

Ak sa rozhodnete vymeniť chybnú súčiastku, uistite sa, že náhradná súčiastka má rovnaký dizajn, tvar, odporúčený prúd a napätie.

Pred zaobchádzaním s prístrojom ho nechajte najskôr vychladnúť.


Predchádzajte styku vodičov a okolitých povrchov s časťami zariadenia, ktoré počas jeho používania môžu dosiahnuť vysoké teploty.

Technické údaje:

Pätica žiarovky: E14

Vhodné napätie/frekvencia/prúd: 220-240V~50/60Hz / 1 xMax. 40W

1.



2.

