

# Instrucțiuni de utilizare - Qenny Typ 18 (Lt8371)

## Pentru o utilizare sigură

- 1 Folosiți numai în interior.
- 2 Țineți lampa în așa fel încât să nu ajungă în contact cu apa!
- 3 Deconectați întotdeauna echipamentul de la rețeaua electrică înainte de a-l instala, întreține sau repara.
- 4 Atenție! Asigurați-vă că cablul nu este deteriorat înainte de instalare.
- 5 Cablul flexibil extern nu poate fi înlocuit. Dacă cablul este deteriorat, lampa nu trebuie utilizată.
- 6 Recomandăm ca o persoană autorizată să se ocupe de conexiunea electrică.
- 7 Producătorul / vânzătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de instalarea sau utilizarea necorespunzătoare.
- 8 Nu așezați lampa pe locurile umede sau electro-conductibile.
- 9 Clasa de protecție II. Această lampă este izolată și nu poate fi conectată la borna de împământare.
- 10 Valorile 240V / 60Hz nu pot fi depășite.
- 11 Rețineți întotdeauna descrierea tehnică al aparatului și verificați întotdeauna semnele de pe etichetă.  
Dacă alegeți să înlocuiți o piesă defectă, asigurați-vă că piesa de schimb are același design, formă, curent cu tensiune recomandată.
- 12 Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de a-l manipula.  
Nu permiteți ca firele să intre în contact cu părțile aparatului care pot atinge temperaturi ridicate în timpul utilizării.

## Date tehnice:

Baza lămpii: E14

Tensiune / frecvență / curent adecvate 220-240V~50/60Hz / 1 xMax. 40W

